飞蛋科技 AET-H74-Basic 飞控

用户手册 V2.0

Part 1 - 概览

- 高性能 STM32H743 处理器
- 双 IMU, 高精度气压计
- 12 路 PWM/DShot 输出
- 8 路 UART 接口
- 1 路 CAN 接口
- 2路I2C
- 独立 USB 板
- 支持经典蓝牙 SPP 和 BLE 串口
- 3 路大功率独立 BEC 供电
- 2 路摄像头、模拟图传 OSD

Part 2 - 安装方式





QQ



Part 3 - 外设连接参考图

此图仅供参考,且仅适用于 ArduPilot 固件,请按照实际情况连接。



Part 4 - 硬件接口

Part 4.1 - 常用端口说明



通用输出 S3-S10



Part 4.2 - 供电逻辑说明

注意,严禁超功率用电!在空中发热异常可能导致飞控损坏炸机!

飞控板丝印	供电来源	最大功率(电流)	
5V	电源板 5V BEC	20W (4A)	
9V	电源板 9V BEC	18W (2A)	
9Vsw	电源板 9V BEC 通过 MCU 控制 NPN 管输出	10W (1A)	
4V5	电源板 5V BEC 降压 或 USB 供电	5W (1A)	
vx	电源板 VX 焊盘选择 默认 5V	50W (10A)	
BAT	电池实际电压	ç际电压 (5A)	

Part 5 - 详细硬件参数

属性	值	
尺寸(安装好)	36mm*49mm*17mm	
重量	45g	
主控型号	STM32H743VIT6	
IMU0	ICM-42688-P	
IMU1	ICM-42688-P	
气压计	SPL06	
OSD 芯片	AT7456E	
UART 串口	8 路 UART	
I2C 接口	2 路	
ADC 接口	1 路电压计 2 路电流计 1 路空速计	
PWM 接口	12 路通用 1 路 LED	
飞控状态灯	1 个绿色 1 个红色 1 个蓝色	
RSSI 输入	1 路	
输入电压	7-36V(2-6S 锂电池)	
电压检测	内置	
电流检测	内置	
VX 可调电源	5/6/7V 可调,最大 10A	
9V 固定电源	最大 2A	
5V 固定电源	最大 4A	

Part 6 - 固件更新

AET H743 飞控出厂自带 Ardupilot V4.5.2 固件,可直接配合 MissionPlanner 等地面站使用。如需更换固件,请参考下述内容。

无论更新哪种固件,请先连接 USB 板和飞控,断开电池与飞控的连接,然后按 住 USB 板上的 BOOT 按钮,再把 USB 板通过 USB 线插上电脑,等待 2 秒后松 开 BOOT 按键。此时飞控将进入 DFU 模式供烧录。



Part 6.1 - ArduPilot 烧录

此教程描述如何使用 MissionPlanner 烧录固定翼固件。其他固件,如四旋翼 等,可通过类似方法烧录。

请先至 https://rdr.aeroeggtech.com/e8320a 下载 arduplane V4.5.2 固件。



点击上图右下角的 Load custom firmware 文字, 会弹出一个文件选择框, 选择 刚刚下载的固件。然后会弹出一个确认对话框:



点击"OK",然后页面会卡住。请不要再点击任何按钮,也不要惊慌,此时只是 MissionPlanner 在后台升级固件而已。一般等待 10 分钟左右页面就会有响应。 你也可以切换到 MissionPlanner 的后台命令行窗口(就是启动 MissionPlanner 的时候最先弹出的小黑窗),会提示以下信息:



烧录成功后,请断电重启飞控。首次启动需要约1分钟时间,然后就可以通过 MavLink 连接飞控。



另外,本飞控兼容 Matek H743 飞控的所有固件,故用户可以从 ArduPilot 官网 直接下载相应固件使用。如果飞控初始固件就是 ArduPilot,也可以直接通过串 口下载,无需进入 DFU 模式。留给用户自行探索研究。

Part 6.2 - iNav 烧录

请先至 https://rdr.aeroeggtech.com/d1897f 下载 INAV 7.1.1 固件。

打开 INAV 地面站,若飞控正确进入 DFU 模式,则界面右上方将自动显示以下 内容。请不要点击连接。



在界面左侧, 切换到 Firmware Flasher 选项卡:

	2024-05-19 @ 13:23:53 MSP conr	
	🛞 Welcome	
	Documentation & Support	
	Q Mission Control	
	: Firmware Flasher	
	🖵 SITL	
点击右下角 Load F	irmware [Local] 按钮,选择刚刚下载好的固件。再点	击

Flash Firmware 按钮,等待烧录完成。

本飞控兼容 Matek H743 飞控的所有固件,故用户也可以直接用 INAV 固件选择器直接烧录。留给用户自行研究。

Part 7 - 常用设置

Part 7.1 - 接收机设置

Part 7.1.1 - ELRS/CSRF 接收机

建议参考 Part 3.1 的说明,将 ELRS、MLRS 等 CSRF 接收机接 TX6、RX6 端口,注意接收机的 TX 要接飞控的 RX6,接收机的 RX 要接飞控的 TX6,即 TX/RX 交叉接法,接收机电源接 4V5 和 GND,不建议接 5V 和 GND, AP 参数 设置,请至 MissionPlanner – 配置/调试 – 全部参数树,查询修改以下参数:

SERIAL7_BAUD	115
SERIAL7_OPTIONS	0
SERIAL7_PROTOCOL	23
BRD_ALT_CONFIG	1

Part 7.1.2 - SBUS 接收机

参考 Part 3.1, 如果是 SBUS 接收机, SBUS 接 RX6, AP 参数设定:

SERIAL7_OPTIONS	3
SERIAL7_PROTOCOL	23

接收机设置正确后断电重启, 然后在 MP 地面站-初始设置-遥控器校准, 进行检查遥控器数值以及进行校准。

Part 7.2 - GPS 设置

建议购买 GPS、磁罗盘一体的 GPS 模块, 按照 Part 3.1 说明, 将模块接至飞控上, 一共 6 根线, 注意检查引脚顺序。

在 MissionPlanner 下图所示界面设置 GPS 端口, 波特率需要与购买的模块匹 配。注意, 只能将一个串口设置为 GPS!



重启后生效。

Part 7.3 - 图传设置

图传建议接 9V 引脚或 BAT 引脚,若功率小(0.6W 以下的图传)的话也可选择 9Vsw, GND 以及 VTX。如果接 9Vsw 的话,可设定参数通过遥控器进行开关输 出, MissionPlanner 参数如下所示:

RELAY_PIN	81	
RC7_OPTION	28	

上述设定 7 通道为 9Vsw 开关通道,可根据自己遥控器设定其他空闲通道。对于 AP 固件 4.5 以上的版本,需要先配置 RELAY1_FUNCTION=1 再配置以上参数。

Part 7.4 - 模拟摄像头设置

根据实际情况,模拟摄像头可以接 5V,9V。功率 5W 以下也可选择 9Vsw。信号输出首选 CAM1,此飞控支持接两个摄像头,另一个摄像头接 CAM2,可通过遥控进行切换显示 CAM1 或者 CAM2, MissionPlanner 参数如下所示:

RELAY_PIN2	82	
RC8_OPTION	34	

上述设定 8 通道为摄像头切换通道,可根据自己遥控器设定其他空闲通道。对于 AP 固件 4.5 以上的版本,需要先配置 RELAY2_FUNCTION=1 再配置以上参数。

Part 7.5 - 电机接线以及校准

建议电调信号线接 S1(单发) 或者 S1、S2(双发)

校准电调方法:拆掉桨叶,接收机和遥控正常对频以及接线正常状态下,飞控 通过 USB 连上地面站,飞控电源板不接电池,MP 地面站-飞行数据-动作,点 击解锁/锁定,如下图,上方图会显示已解锁,遥控油门打到最大,飞控接上电 池,这时候电机会发出音乐蜂鸣,蜂鸣结束后遥控油门打到最低,电机再次发 出音乐蜂鸣,蜂鸣结束后即可完成校准。



Part 7.6 - 舵机接线

飞控电源板上有 3 选 1 焊盘,可选择输出 VX 电压 5V、6V、7V 应对不同舵机 电压需求,出厂默认 5V 输出,根据飞机布局进行舵机与飞控板连接。

Part 7.7 - INAV 电流计配置

请配置 INAV 电流计比例为 160, 或者通过测量仪表手动校准。

Part 7.8 - 蓝牙顶盖设置

官方提供的蓝牙顶盖可以实现在手机、电脑上使用经典蓝牙以及 BLE 进行无线 调参。

蓝牙模块与主控板之间通过标准的 UART 串口通讯。对于 ArduPilot 固件,请将 UART7 端口,即 Serial 1,配置为 MavLink2 协议,波特率为 115200。对于 INAV 固件,请打开 UART7 的 MSP 协议,波特率为 115200。

蓝牙顶盖同时支持 SPP 和 BLE 串口协议,但同时只能连接一台设备。未连接时,蓝牙指示灯闪烁,连接后,蓝牙指示灯常亮。

在 PC 端,请蓝牙搜索"AET-H743-SPP"的蓝牙 ID,并连接。然后 PC 会自动生成两个虚拟的串口,请打开设备管理器查看。一般我们使用 COM 号较小的串口。打开 Mission Planner 或者 INAV Configurator 地面站,选择刚刚生成的COM 口,波特率 115200,即可连接飞控。

在手机端,QGC 地面站支持 SPP 蓝牙串口协议,请搜索"AET-H743-SPP"并连接。飞蛋地面站同时支持 SPP 和 BLE 蓝牙串口协议,所以你也可以搜索"AET-H743-BLE"连接通讯。

本产品也支持部分主流的第三方手机地面站 APP,可在 APP 中连接"AET-H743-BLE"调参。

Part 8 - 引脚映射全览

Part 8.1 - ArduPilot 引脚映射

IO 分 类	端口	耐压等 级	功能	备注
	S1	5 V	PWM1 GPIO50	
	S2	3.3 V	PWM2 GPIO51	
	S3	5 V	PWM3 GPIO52	
	S4	5 V	PWM4 GPIO53	
	S5	5 V	PWM5 GPIO54	
	S6	5 V	PWM6 GPIO55	
	S7	5 V	PWM7 GPIO56	
PWM	S8	5 V	PWM8 GPIO57	
	S9	5 V	PWM9 GPIO58	
	S10	5 V	PWM10 GPIO59	
	S11	5 V	PWM11 GPIO60	
	S12	5 V	PWM12 GPIO61	
			PWM13 GPIO62	
	LED	5 V	SERVO13_FUNCTION	
			120, NTF_LED_TYPES neopixel	
	Vbat	0~36V	Vbat ADC	内置 1K:10K 分压
	Curr	0~3.3V	Current ADC	板载电流计
	VB2	0~69V	Vbat2 ADC	内置 1K:20K 分压
ADC	CU2	0~3.3V	Current2 ADC	
	RSSI	0~3.3V	RSSI ADC	· · · · · · · ·
	AirS	0~6.6V	AirS ADC	空速计,内置 20K:20K 分压
	I2C1	5 V	四舟	
120	CL1/DA1	5.0	ッ m.	
120	12C2	5 V	板载气压计	
	外置		数字空速计	
	CAN1	5 V	CAN Node	
CAN			CAN GPS	
0/111	0/111		CAN 罗盘	
			CAN 空速计	
	USB	5 V	USB	SERIAL0
	RX7 TX7			SERIAL1
	RTS7	3.3 V	UART7	
	CIS7			
UART	TX1 RX1	5 V	USART1	SERIAL2
	IX2 RX2	5 V	USARI2	SERIAL3
	TX3 RX3	5 V	USART3	SERIAL4
	IX8 RX8	5 V	UARI8	SERIAL5
	TX4 RX4	5 V	UART4	SERIAL6
	TX6 RX6	5 V	USART6	SERIAL7

Part 8.2 - INAV 引脚映射

10 分类	端口	耐压等级	功能	备注	
	S1	5 V		田宁岛中和	
	S2	3.3 V		回足異电机	
	S3	5 V			
	S4	5 V			
	S5	5 V			
	S6	5 V			
PWM	S7	5 V		因完留於扣	
	S8	5 V		山正英加切	
	S9	5 V			
	S10	5 V			
	S11	5 V		-	
	S12	5 V			
	LED	5 V		2812LED	
	Vbat	0~36V	Vbat ADC	内置 1K:10K 分压	
	Curr	0~3.3V	Current ADC		
	RSSI	0~3.3V RSSI ADC		模拟 RSSI	
ADC	AirS	0~6.6V	AirS ADC	内置 1K:20K 分压	
ADC	VB2	0~69V	ADC_CHANN EL_5	内置 1K:20K 分压	
	CU2	0~3.3V	ADC_CHANN EL_6	外置电流计	
			罗盘	QMC5883 / HMC5883	
	I2C1	5 V		IST8310 / IST8308	
				MAG3110 / LIS3MDL	
12C			OLED	0.96"	
	1202	5 V	板载气压计	DPS310	
	12C2 (外置)		数字空速计	MS4525	
			温度传感器		
	USB	5 V	USB		
	TX1 RX1	5 V	USART1	telem2	
	TX2 RX2	5 V	USART2	GPS1	
UART	TX3 RX3	5 V	USART3	GPS2	
	TX4 RX4	5 V	UART4	USER	
	TVC	5 V	TX6 & RX6	CRSF	
	RX6		UART6_RX	SBUS/IBUS/DSM/PPM	
	11/10		UART6_TX	FPORT/SRXL2	
	RX7 TX7	3.3 V	UART7	telem1	
	TX8 RX8	5 V	UART8	USER	

Part 9 - 常见问题 FAQ

Q: 为什么刷了 inav 固件后, S11 和 S12 没有 DShot 输出?

A: 因为 inav 地面站存在 bug, 配置的时钟中断源与实际中断源不一致,所以无法启用 S11 和 S12 的数字信号输出。建议换用 ArduPilot,或者尝试给 inav 开发组提 issue。

Q:为什么刷了 inav 后,无法检测到外接罗盘?

A: 请检查罗盘是否接在了侧面的 I2C2 接口上。因为 inav 不支持在 I2C2 上接罗 盘,只支持 I2C1,所以如果用 inav 的话,请将罗盘接在正面的杜邦插口 I2C1 上。或者换用 ArduPilot 固件。

Q:为什么我的飞控很烫?

A: H743 飞控由于采用了高性能芯片,所以发热比一般的 F405 飞控要大。一般 用手摸会感觉温热,但不烫手。如果发现烫手,或者供电引脚附近发热明显更 大,请按照 Part 4.2 的说明检查是否有设备超过了功率极限。注意:图传的电 源功率比其标称的发射功率大得多,例如 2W 的图传实际耗电可能超过 10W!

Q: 为什么我的 GPS/数传/接收机不起作用?

A: 最常见的原因是串口号没找对。H743 飞控的 Serial 编号和 UART 编号是不同的,请见 Part 8.1。也可能是波特率或者串口功能没选对。

Part 10 - 参考资料及附录

1. 保姆级飞控配置教程(由飘飘大佬整理):

https://www.bilibili.com/read/cv36351035/

2. 网盘附带资料:

en.stsw-stm32102.zip 驱动

zadig DFU 驱动

Mission Planner 地面站

INAV 地面站中文版,用于烧写 AP 固件

单发尾推小翁 AP 参数(步骤:重置为默认值、加载、写入参数,建议导入写入操作两次)

Y3 布局刺客 T1 垂起参数

百度网盘链接:

https://pan.baidu.com/s/1iUKnSaQ1BYXknwIEDvbO0Q?pwd=sffx

提取码: sffx

3. 一些设置常用设置又不好找的参数:

OSD 正确显示单节电压:

OSD 选项 勾选 OSD1_AVGCELLV 全部参数表: OSD1_AVGCELLV 1

OSD_CELL_COUNT 填入电池 S 数

Dshot 设置参数∶

SERVO_BLH_MASK 选通道 SERVO_DSHOT_ESC 选类型 SERVO_BLH_OTYPE 选协议